

Модель	ТЕХЕТ TN-600	ТЕХЕТ TN-510	ТЕХЕТ TN-500
			
	<p>Вопрос по модели TN-600: Здравствуйте! Можно в teXet TN-600 в меню навигатора выбирать другие навигационные карты? Спасибо.</p> <p>Ответ:</p> <p>Добрый день, Скорее речь идет о навигационных программах, а не картах. Программа СитиГид установлена на внутреннюю флеш память. Любая другая навигационная программа может запускаться с карты microSD. Запуск программы будет осуществляться кнопкой "Навигация". Для этого нужно сделать следующее:</p> <p>1. Вариант. Для запуска необходимо лишь добавить в корневой каталог карточки файл shell.ini, в котором прописан путь к навигационной программе, установленной на карту памяти - например, \SDMMC\IGODEMO\Igo.exe. А файл Shell.ini в корневом каталоге внутреннего диска ResidentFlash переименовать в shell.old.</p> <p>2. Вариант В режиме доступа ActiveSync записать дополнительную нав. Программу в директорию на диске ResidentFlash. В корневом каталоге внутреннего диска ResidentFlash отредактировать файл shell.ini, в котором прописать новый путь к навигационной программе - например, \ResidentFlash\Igo\Igo.exe если программа установлена на внутренний диск, либо \SDMMC\IGO\Igo.exe если программа установлена на карту памяти</p> <p>С 9го по 14 февраля выйдет обновление ПО, позволяющее редактировать путь нав. Программы в главном меню.</p>	<p>Вопрос по модели TN-510: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, а на tn-510 могу ли я поставить другую навигационную программу? Больно уж хочется, привычка. Если да, то что надо изменить, с помощью каких вспомогательных программ, где и как? Если что-то менять во внутренней памяти (не на флэшке), то как туда добраться? Огромное спасибо!</p> <p>Ответ:</p> <p>Для того чтобы установить другую программу, необходимо : Использовать другую SD карту с другой навигационной программой, причем каталог программы должен называться DRIVE, а исполняемая программа DRIVE.EXE.</p>	<p>Система может поддерживать установку до 4х навигационных программ, но вы можете запускать только одну. Конфигурация расположения и запуска программ записана в файле GPS.INI, который должен находиться в корневом директории карты SD. Файлы с изображением иконок (формат BMP 48x48 пикселей) должны быть записаны там же. Внимание! В файле записаны параметры запуска программы в виде строк:</p> <p>mobilenavigator1\mobilenavigator1.exe, map1.bmp mobilenavigator2\mobilenavigator2.exe, map2.bmp mobilenavigator3\mobilenavigator3.exe, map3.bmp mobilenavigator4\mobilenavigator4.exe, map4.bmp</p> <p>пример файла gps.ini: GpsViewer.exe, Map1.bmp R66-CON\ROUTE66N7.exe, Map2.bmp CityGuide\CityGuideCE.exe, cgico.bmp IGODemo\IGO.exe, igoico.bmp</p>